Prüfverfahren 2

Drehzahlmesser funktioniert nicht.(Die anderen Meß- und Anzeigeinstrumente funktionieren ordnungsgemäß.)	Wahrscheinliche Ursache
Vermutliche Ursache: Zündsignal wird von Motor nicht übermittelt oder es liegt eine Funktionsstörung der Instrumenten-Stromversorgung oder des Masseschaltkreises vor.	● Störung des Drehzahlmessers ● Defekter Kabelbaum oder Stecker ● Funktionsstörung der Leiterplatte

